

NA6234-XF 风压化霜控制器使用说明 V1.0

告警代码表

代码	告警项	备注	说明
E01	化霜温度传感器故障告警	自动恢复	探头断线或短路 (温度显“OPE”或“SHr”)
E02	风压传感器故障告警	自动恢复	告警时风压显示“Err”
E03	风压告警	自动恢复	风压超过“化霜风压上限”并保持时间超过“风压告警延时”
E04	压缩机运行超时告警	手动恢复	单次压缩机运行时间超过“压缩机单次运行报警时间”

操作指南

实时数据显示:

主界面显示风压传感器压力值，按“下”键显示化霜传感器温度值。

按键解锁与锁定:

长按“设置”键 3 秒按键解锁；连续按“开/关”键 5 下可手动锁定按键； 30 秒无任何按键操作会自动锁定。

开关机操作:

长按“开/关”键可开机和关机。

强制化霜操作:

按键解锁后长按“下”键可开启和关闭强制化霜。

参数设置:

一级参数：短按“设置”键快速进入

二级参数 Fxx：长按“设置”键 5 秒设置密码后再长按“设置”键确认进入（如设置了密码）

三级参数 Hxx：按键顺序“上下上下上下”进入

参数代码表

类别	代码	参数名称	设定范围	出厂 设定	单 位	备注
一级 参 数	-	化霜风压下限	0 - 1000	100	Pa	
	-	化霜风压上限	0 - 1000	120	Pa	
	-	化霜时间设定	0 - 1000	20	分	

二级参数	F01	压力量程设定	0 - 5	0	Pa	0:200Pa 1:500Pa 2:1000Pa 3, 4, 5: 预留
	F02	压力补偿	-50 - 50 OFF	0	Pa	OFF 表示屏蔽风压传感器
	F03	风压告警延时	0 - 600 OFF	5	秒	OFF 表示关闭风压告警
	F04	化霜停止温度	0 - 80.0	15.0	℃	
	F05	化霜温度补偿	-30.0 - 30.1 OFF	0.0	℃	OFF表示屏蔽化霜探头
	F06	强制化霜周期	OFF 1 - 999	6	时	设置OFF时自动强制化霜不启动
	F07	化霜延时启动时间	1 - 60	15	秒	
	F08	化霜滴水时间	1 - 30	5	分	
	F09	上电延时	0 - 10	3	分	
	F10	压缩机单次运行报警时间	OFF 1 - 9999	30	分	设置OFF关闭告警
	F11	小时分钟	00:00 - 23:59	-	-	
	F12	月日	0101 - 1231	-	-	
	F13	年	2000 - 2099	-	-	
	F14	二级参数密码	0000 - 9999	0000		
	F15	产品型号	-	-	-	
	F16	软件版本号	-	-	-	
	F17	控制器地址	1 - 255	1	-	
	F18	开机码	0000 - 9999	-	-	
三级参数	H01	化霜启动时间 1	0 - 1000	-	分	只可查看
	H02	化霜启动时间 2	0 - 1000	-	分	只可查看
	H03	化霜启动时间 3	0 - 1000	-	分	只可查看
	H04	化霜启动时间 4	0 - 1000	-	分	只可查看
	H05	化霜启动时间 5	0 - 1000	-	分	只可查看
	H06	单次压缩机运行时间 1	0 - 9999	-	分	只可查看
	H07	单次压缩机运行时间 2	0 - 9999	-	分	只可查看
	H08	单次压缩机运行时间 3	0 - 9999	-	分	只可查看
	H09	单次压缩机运行时间 4	0 - 9999	-	分	只可查看
	H10	单次压缩机运行时间 5	0 - 9999	-	分	只可查看
	H11	单次压缩机运行时间 6	0 - 9999	-	分	只可查看
	H12	单次运行最高风压值 1	-50 - 1000	-	Pa	只可查看
	H13	单次运行最高风压值 2	-50 - 1000	-	Pa	只可查看
	H14	单次运行最高风压值 3	-50 - 1000	-	Pa	只可查看
	H15	单次运行最高风压值 4	-50 - 1000	-	Pa	只可查看
	H16	单次运行最高风压值 5	-50 - 1000	-	Pa	只可查看
	H17	单次运行最高风压值 6	-50 - 1000	-	Pa	只可查看
	H18	化霜开始时间 1 月日	0101 - 1231	-	-	只可查看

H19	化霜开始时间 1 时分	00:00 - 23:59	-	-	只可查看
H20	化霜开始时间 2 月日	0101 - 1231	-	-	只可查看
H21	化霜开始时间 2 时分	00:00 - 23:59	-	-	只可查看
H22	化霜开始时间 3 月日	0101 - 1231	-	-	只可查看
H23	化霜开始时间 3 时分	00:00 - 23:59	-	-	只可查看
H24	化霜开始时间 4 月日	0101 - 1231	-	-	只可查看
H25	化霜开始时间 4 时分	00:00 - 23:59	-	-	只可查看
H26	化霜开始时间 5 月日	0101 - 1231	-	-	只可查看
H27	化霜开始时间 5 时分	00:00 - 23:59	-	-	只可查看

接线示意图

