

P8888W 使用说明（V2.2）

主要功能：

本产品为温度显示器，包含温度显示、温度修正、温度探头短路和断线告警功能。

主要技术指标：

显示范围：-50℃~120℃（分辨率0.1℃）

电源电压：DC 12V（参见电源适配器）

使用环境：温度-10℃~45℃，湿度≤85%，无凝露

温度探头：NTC R25=5kΩ，B(25/50)=3470K

执行标准：Q/320585 XYK 01

数码管显示：



数码管正常显示温度，如果显示“SHR”表示温度探头短路，“OPE”表示温度探头断线，



被按下显示“UP”，



被按下显示“dn”。

温度修正：

按住不放保持3秒，数字开始闪烁，此时显示当前的温度修正值，再通过和调整数值，持续3秒无操作将自动保存温度修正值，温度修正范围：±10℃。

注：系统版本在3.1以下的产品不包含温度修正功能。

注意事项：

请用本公司配置的温度探头。

接线请注意电源适配器正负极，温度探头没有正负。

包装清单：一个P8888W 温度显示器、一个12V电源适配器、一根温度探头、一份 P8888W 使用说明书。

接线顺序：

见塑壳标贴。